

## **Version 7.3 zu 7.4**

Benötigte Version der Drägerware. Werkstatt Software: 2022.4

Fehlerkorrekturen	
ID	Releasehistorie
286185	Die Funktion "Abgang Verbrauchsmittel" wird jetzt nur noch bei Standorten angezeigt, die mit einem Fahrzeug/Gerät verknüpft sind, und nur wenn der
200100	Benutzer das Ändern-Recht für das Fahrzeug/Gerät hat.
307572	In den folgenden Fällen stürzt die App jetzt nicht mehr ab: Ausgabe von Chargenartikeln, Abgang von Verbrauchsartikeln, Prüfung von Sets wenn
30/3/2	Setbestandteile keine Prüfanlässe hatten.
316298	Die automatische Synchronisation im eingedockten Zustand funktioniert jetzt auch bei ausgeschaltetem Bildschirm.

Dräger Safety AG & Co. KGaA Seite 1 von 6



#### **Version 7.2 zu 7.3**

Benötigte Version der Drägerware. Werkstatt Software: 2022.3

Achtung: Es gibt ab dieser Version zwei Varianten der App: Für Geräte mit Android 5-7, sowie für alle ab Android 8

Neue Funktionen und Anpassungen		
ID	Releasehistorie	
242452	Bei der Ausgabe von Geräten kann bei der Personenauswahl jetzt alternativ zu einem Barcode auch ein NFC Tag verwendet werden, sofern das Gerät über NFC verfügt. Die UID (Seriennr.) des NFC Tags muss dazu in hexadezimaler Schreibweise ohne Trennzeichen als Barcode der Person eingetragen sein, z.B. "1BB79B1C". Die Buchstaben müssen Großbuchstaben sein.	
248930	In den Einstellungen der App kann jetzt optional eine Vorlaufzeit eingestellt werden. Analog zur Werkstatt Software werden Geräte, die in der Vorlaufzeit fällig werden, mit einem gelben Warndreieck markiert.	
249192	Die Darstellung der Schaltflächen bei den Prüfschritten wurde verbessert.	
250850	Die App ist jetzt für das Gerät Zebra MC3330xR freigegeben.	
Fehlerl	Fehlerkorrekturen	
ID	Releasehistorie	
202308	Bei Prüfungen in der App wird jetzt die Bemerkung aus dem Prüfanlass übernommen.	
230017	Bei Prüfungen wird jetzt die Organisation des Prüfers eingetragen.	
234346	Das Feld "RFID" bei Geräten kann jetzt geleert werden.	
238934	Die App stürzt jetzt beim Öffnen von Geräten nicht mehr ab, wenn Standorte mit leerer Bezeichnung vorhanden sind.	
248868	Die App stürzt jetzt nicht mehr ab, wenn die Systemeinstellung "Statt Rückgabe den Begriff Annahme verwenden" aktiviert ist, und sich ein Benutzer mit eingeschränkten Rechten anmeldet.	
250302	Bei der Inventur kann jetzt auch der Artikel-Barcode verwendet werden. Ist dieser nicht eindeutig, wird der erste gefundene Bestand ausgewählt.	
257251	Die Darstellung der Beladeliste würde für Geräte mit kleinerem Bildschirm (MC-3330) verbessert.	

Dräger Safety AG & Co. KGaA Seite 2 von 6



## **Version 7.1 zu 7.2**

Benötigte Version der Drägerware. Werkstatt Software: 2022.2

Neue Funktionen und Anpassungen	
ID	Releasehistorie
197288	DRW 9000: Mit dem neuen Benutzerrecht "Standort in App anlegen", können Benutzer Standorte anlegen, auch wenn ihre sonstigen Rechte das eigentlich nicht zulassen.
211547	Die Bibliothek log4j (Version 1.x) wurde aus der App entfernt.
216733	Der neue Schalter "ohne Inventur" in der Beladeliste der Werkstatt kann jetzt genutzt werden, um Artikel bei der Inventur in der App auszublenden.
221573	Bei der Inventur werden jetzt auch bei Bekleidung Ampel-Symbole dargestellt.
221932	Bei der Inventur wurde die Reihenfolge der Spalten bei Geräten an Lagerartikel und Bekleidung angepasst und ist jetzt einheitlich.
223941	Bei der Inventur werden Verwendungsorte, die sowohl einen Soll- als auch einen Ist-Bestand von "0" haben, nicht mehr angezeigt.
Fehlerkorrekturen	
ID	Releasehistorie
201518	Ausgemusterte Geräte werden bei Inventur in der App nicht mehr angezeigt
201519	Bei der Inventur werden jetzt auch die Soll-Werte für Bekleidung angezeigt.
212166	Die App stürzt jetzt nicht mehr ab, wenn Geräte aus einem selbst angelegten Modul geöffnet werden.
	The App sturzt jetzt filent meni ab, wenti Gerate aus einem seibst angelegten woudt geoffiet werden.
	Die Sammelprüfung in der App setzt jetzt km- und Stunden-Intervalle korrekt, und überträgt diese nicht mehr mit dem Wert 0 in die Drägerware, was
213465	
213465	Die Sammelprüfung in der App setzt jetzt km- und Stunden-Intervalle korrekt, und überträgt diese nicht mehr mit dem Wert 0 in die Drägerware, was
213465 216939	Die Sammelprüfung in der App setzt jetzt km- und Stunden-Intervalle korrekt, und überträgt diese nicht mehr mit dem Wert 0 in die Drägerware, was dort zur Anzeige eines angeblich überfälligen Intervalls führte. Außerdem wird als Datum der Sammelprüfung jetzt nicht mehr immer das aktuelle
	Die Sammelprüfung in der App setzt jetzt km- und Stunden-Intervalle korrekt, und überträgt diese nicht mehr mit dem Wert 0 in die Drägerware, was dort zur Anzeige eines angeblich überfälligen Intervalls führte. Außerdem wird als Datum der Sammelprüfung jetzt nicht mehr immer das aktuelle Datum gespeichert.
216939	Die Sammelprüfung in der App setzt jetzt km- und Stunden-Intervalle korrekt, und überträgt diese nicht mehr mit dem Wert 0 in die Drägerware, was dort zur Anzeige eines angeblich überfälligen Intervalls führte. Außerdem wird als Datum der Sammelprüfung jetzt nicht mehr immer das aktuelle Datum gespeichert.  Die App hängt sich jetzt nicht mehr auf, wenn bei einer Sammelprüfung der Prüfanlass nicht in der MAT gefunden werden kann.
216939 219222	Die Sammelprüfung in der App setzt jetzt km- und Stunden-Intervalle korrekt, und überträgt diese nicht mehr mit dem Wert 0 in die Drägerware, was dort zur Anzeige eines angeblich überfälligen Intervalls führte. Außerdem wird als Datum der Sammelprüfung jetzt nicht mehr immer das aktuelle Datum gespeichert.  Die App hängt sich jetzt nicht mehr auf, wenn bei einer Sammelprüfung der Prüfanlass nicht in der MAT gefunden werden kann.  In der App können jetzt die mit Drägerware 2022.1 neu eingeführten Zusatzfelder von Fahrzeugen verwendet werden.

Dräger Safety AG & Co. KGaA Seite 3 von 6



## **Version 7.0 zu 7.1**

Benötigte Version der Drägerware. Werkstatt Software: 2022.1

ID	Releasehistorie
167328	Vor einer Einzelprüfung in der App können jetzt die Bestandteile von Sets geändert und Prüfanlässe für die einzelnen Setbestandteile ausgewählt werden.
191951	DRW 9000: Bei Prüfanlässen für die Sammelprüfung lässt sich jetzt festlegen, dass diese in der App nur für Benutzer mit dem neuen Recht "Flaschenfüllung" angezeigt werden. Benutzer, die ausschließlich das Modulrecht und das Recht "Flaschenfüllung" haben, können Sammelprüfungen mit diesem Prüfanlass durchführen.
196437	Die Sammelprüfung in der App verwendet jetzt die konfigurierten Prüfanlässe aus der Anwendung "Sammelprüfung" auf dem PC. In den Einstellungen der App lassen sich bei Bedarf bestimmte Prüfanlässe ausblenden. Der Ablauf der Sammelprüfung in der App wurde entsprechend geändert, so dass zuerst der Prüfanlass ausgewählt und anschließend die Geräte gescannt werden.
	Achtung: Alle in der App benötigten Prüfanlässe müssen jetzt vorab am PC konfiguriert werden, eine freie Auswahl ist nicht mehr möglich!

#### Anpassungen

ID	Releasehistorie
186625	Bei Anwendungsintervallen erscheint in der App bei der Sammelprüfung jetzt ein Hinweis, falls das Intervall erreicht wird.
189703	Die Darstellung der Artikel bei der Inventur wurde optimiert und berücksichtigt jetzt die Reihenfolge der Unterstandorte.
195534	Die Intervalle von Geräten können in der App jetzt direkt beim Gerät geändert werden.
198593	Die Darstellung der Artikel bei der Inventur wurde verbessert.

Dräger Safety AG & Co. KGaA Seite 4 von 6



Fehlerkorrekturen	
ID	Releasehistorie
135946	Auf dem Panasonic FZ-X1 wird das Datum von Intervallen jetzt korrekt angezeigt (Tag und Monat waren teilweise vertauscht).
173064	Berechnete Prüfwerte funktionieren in der App jetzt wieder korrekt.
184661	Die Funktion "Änderungen" im Menü der App zeigt die geänderten Daten jetzt wieder korrekt an.
186227	Die automatische Synchronisation funktioniert jetzt auch bei Zebra TC-52x.
186230	Nur Zebra MC3330R: Wenn ein Gerät geöffnet ist und der Cursor im Feld "RFID" steht, wird beim Scannen eines Tags dieses Feld gefüllt (statt dem Barcode).
191777	Beim Zebra TC-52x wird der Cursorfokus jetzt richtig gesetzt, so dass der Barcodescanner direkt genutzt werden kann.
196274	Bei einer Sammelprüfung in der App werden die Intervalle jetzt auch dann richtig hochgesetzt, wenn der verwendete Prüfanlass zwar die gleiche Bezeichnung hat, aber an anderer Stelle in der MAT definiert wurde.
202309	Wenn in der App eine (Einzel-)Prüfung angelegt wird, wird das Urteil bei Prüfschritten jetzt nur noch gefüllt, wenn dies beim Prüfschritt aktiviert ist.
207282	Ein unter bestimmten Umständen auftretender Absturz in den Prüfschritten während einer (Einzel-)Prüfung wurde behoben.
207683	Das Scannen von Personen-Barcodes in der App funktioniert jetzt wieder korrekt.

Dräger Safety AG & Co. KGaA Seite 5 von 6



## Version 6.4 zu 7.0

Benötigte Version der Drägerware. Werkstatt Software: 2022.0

Neue Funktionen	
ID	Releasehistorie
	In der Server-Konfiguration für die App kann für jedes einzelne Gerät jetzt die Übertragung von Personen aus der Personalverwaltung aktiviert werden.
136194	Alle folgenden neuen Funktionen sind nur aktiv, wenn die Personalverwaltung für das Gerät aktiviert wurde!
134994	Es können jetzt Personen über Name oder Barcode gesucht, sowie Qualifikationen von Personen angezeigt und bearbeitet werden. Beim Anlegen von Qualifikationen kann ein Foto aus der App angehängt werden.
135002	In der App kann jetzt eine Ausgabe an Personen durchgeführt werden. Die Einstellungen wurden entsprechend erweitert.
133002	Hinweis: Bestimmte Features wie z.B. Erfassung des Rückgabedatums oder Direktanlage von Personen sind in der App noch nicht verfügbar.
136167	DRW 9000: Wenn die Systemeinstellung "Alle Mitarbeiter dürfen für alle Geräte Mängel anlegen" aktiviert ist, können sich jetzt Personen in der App anmelden und Mängel erfassen, analog zur Mängelerfassung in der Werkstatt.
150140	Bei Geräten wird jetzt angezeigt, ob und an welche Person das Gerät ausgegeben wurde.
150170	Ausbildungen von Personen können angezeigt und bearbeitet werden. Beim Anlegen von Ausbildungen kann ein Foto aus der App angehängt werden.
150290	In der App wird jetzt die Ausrüstung von Personen angezeigt und die Anzahl von Mengenartikeln kann geändert werden.
Anpas	sungen
ID	Releasehistorie
136288	Die Performance der Inventur bei einer großen Anzahl von Artikeln wurde verbessert.
Fehlerl	korrekturen
ID	Releasehistorie
136303	Bei Sammelprüfungen in der App wird jetzt die vollständige Uhrzeit (inkl. Sekunden) in die Werkstatt übertragen.

Dräger Safety AG & Co. KGaA Seite 6 von 6